Pokémon GO Plus 사용상의 주의사항

안전을 위해 다음의 내용을 잘 지키며 사용해 주십시오. 어린이가 사용할 경우에는 보호자가 잘 읽은 후 어린이 곁에서 사용해 주십시오.

⚠ 위험

다음 내용에 주의해 주십시오. 전지가 누액 또는 파열되어 화재, 감전, 부상, 가재도구 및 기기 파손의 원인이 됩니다.

다음과 같이 사용하지 말 것

- 분해, 개조
- 가열, 건조(전자레인지 및 고압 용기, 드라이어 등의 사용)
- 고온이 되는 장소에서의 사용 및 보관(난로나 히터 등 열을 발생하는 기기 주변 또는 직사광선이 닿는 장소, 여름철 자동차 안 등)
- 전지 충전
- 전지의 양극(+) 및 음극(-) 단자와 금속류의 접촉
- 물에 젖거나 물에 빠뜨리기
- 변형, 손상
- 강한 충격 또는 무리한 힘을 가하기

버튼 전지(CR2032) 이외의 전지는 사용하지 말 것

다음과 같은 전지는 사용하지 마십시오.

- 지정된 전지가 아닌 전지
- 개조된 전지
- 변형되거나 상처가 난 전지
- 누액이 발생한 전지

버튼 전지를 어린이 옆에 방치하지 말 것

어린이가 실수로 삼키는 일을 방지하기 위해 전지는 보호자가 교환(관리)해 주십시오.
만일 전지를 삼킨 경우에는 즉시 의사의 진찰을 받아 주십시오. 소화 기관의 '화학 화상' 등, 위중한 상해의 원인이 됩니다.

⚠ 경고

다음 내용에 주의해 주십시오.

전지에서 누액이 발생한 경우, 흘러나온 액체를 만지지 말 것

전지에서 누액이 발생한 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오. 만일 액체가 눈에 들어간 경우에는 곧바로 충분한 물로 깨끗이 씻어낸 후, 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
기기에 묻은 액체는 손에 닿지 않도록 주의하며 닦아 주십시오. 액체가 손이나 몸에 묻었을 때는 물로 깨끗이 씻어 주십시오.

자전거 또는 자동차 운전 중에는 사용하지 말 것

운전 중 사용은 사고로 이어지는 위험한 행위입니다. 절대로 사용하지 마십시오.

사용할 때에는 주위의 상황에 주의할 것

이상을 감지했다면 즉시 사용을 중지할 것

연기가 나거나 이상한 냄새가 나는 등 이상을 감지했다면 즉시 사용을 중지해 주십시오.

⚠ 주의

다음 내용에 주의해 주십시오.

액체나 이물질을 넣거나, 유분 등이 묻은 손으로 만지지 말 것

만일 액체나 이물질이 들어간 경우에는 즉시 사용을 중지해 주십시오.

폐기할 경우에는 거주지의 지시에 따를 것

어린이가 실수로 삼키지 않도록 절연 시트 및 포장용 비닐 등은 즉시 폐기해 주십시오. 절연 시트가 바르게 뽑히지 않은 경우에는 전지 뚜껑을 분리하여 절연 시트를 제거해 주십시오.

단자부를 손이나 금속으로 만지지 말 것

진동 기능에 관한 주의

부상이나 질환이 있는 분은 Pokémon GO Plus를 환부에서 떨어뜨려 장착해 주십시오.
진동 기능으로 인해 증상이 악화될 우려가 있습니다.

Pokémon GO Plus 전용 밴드에 관한 주의

다음 내용에 주의해 주십시오.

- 휘두르지 말 것
- 과하게 조이지 말 것
- 잠금 레버로 반드시 고정할 것
- 손목에 맞게 길이를 조절할 것
- 남은 벨트가 늘어지지 않도록 벨트 훅에 걸 것
- 가려움 등의 증상을 느꼈을 때에는 즉시 사용을 중지할 것

사용상의 부탁

다음 내용에 주의해 주십시오.

Pokémon GO Plus를 몸에 장착할 때에는 떨어지지 않도록 단단히 고정할 것

시판되는 스트랩을 사용할 경우에는 튼튼한지 확인한 후 사용해 주십시오.

관리에 관한 주의

시너 및 벤진, 알코올 등으로 닦지 말아 주십시오. 더러워졌을 경우에는 미지근한 물에 깨끗한 천을 적신 후 꼭 짜서 오염 부위를 닦아 주십시오. 그런 다음, 부드러운 마른 천으로 한 번 더 닦아 주십시오.
Pokémon GO Plus 전용 밴드가 더러워졌을 경우에는 먼지 등을 털어낸 후 물로 희석한 중성 세제에 적신 천으로 오염 부위를 두드려서 닦아 주십시오. 그런 다음, 마른 천으로 눌러 물기를 닦고 바람이 잘 통하는 응달에서 말려 주십시오.